PAVIMA

PAVICRETE

Scheda tecnica

Pavicrete è una miscela di polimeri e cementi speciali brevettata agli inizi degli anni ‘90 che garantisce un’impermeabilizzazione waterproof quando è necessaria una barriera solida e duratura. Pavicrete è la soluzione ideale per proteggere o riparare qualsiasi struttura in calcestruzzo e, grazie alla sua capacità di aderire a gran parte delle superfici come ferro, ars e vetro. Si presta anche a molteplici usi nel campo dell’impermeabilizzazione. Nel mondo delle piscine Pavicrete è il prodotto perfetto per impermeabilizzare senza avere la necessità di applicare ulteriori finiture come impermeabilizzante all-in-one, in grado di assorbire il movimento della struttura, mantenendo una sua flessibilità. Anche i balconi esposti agli elementi atmosferici sono i principali candidati per l’applicazione di Pavicrete. Dosando semplicemente gli ossidi in fase di lavorazione dell’impasto è possibile ottenere la colorazione desiderata.
Pavicrete può essere applicato (sia in ambienti esterni che interni) su molteplici supporti come ad esempio massetti, calcestruzzo, intonaco, ceramica,vetro, acciaio, ecc..
Non può essere applicato su supporti bagnati o su guaine, mapelastic, vetroresina e tutto ciò che non è ben ancorato al supporto (es. vecchie vernici, mosaici, ceramiche ,ecc.. che risultano in fase di distacco).
Prima di applicare il ciclo è necessario che:

- Tutti i supporti siano solidi, stagionati, livellati, privi di crepe e non inquinati da oli, polvere o altre sostanze;
- Eventuali crepe dovranno essere aperte, riempite con sigillante elastico ed armate.

Nel caso in cui la pavimentazione presenti fughe larghe, è necessario stuccarle con lo stesso Pavicrete e se necessario, oltre alla stuccatura, dare una prima mano per cercare di rendere il supporto più omogeneo

Campi d’impiego

- Aree residenziali, spazi pubblici e commerciali
- Piste ciclabili e parcheggi
- Bordi piscina, ingressi pedonali e carrabili di abitazioni, terrazze

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE FIBRATO BASE

Miscelare, sino ad ottenere un composto omogeneo, la parte basecrete liquida 6lt (PARTE A) con la parte basecrete in polvere 25kg (PARTE B) per circa 4 minuti;

Far riposare per circa 4 minuti;
Rimescolare per 1 minuto;

1. Applicare una prima mano di basecrete
2. Applicazione di rete 60/80 gr se necessario, a seconda del supporto
3. Dopo completa essicazione, carteggiatura con carta 80 per rendere omogeneo il supporto e aspirare polveri e residui delle lavorazioni precedenti con assoluta accuratezza
4. Applicazione di una seconda mano di basecrete
5. Dopo completa essicazione, carteggiatura con carta 80 per rendere omogeneo il supporto e aspirare polveri e residui delle lavorazioni precedenti con assoluta accuratezza.

Il suddetto ciclo deve avere uno spessore di circa 3/3,5 mm.

APPLICAZIONE SKIN FACILITATOR

Il prodotto è pronto all'uso;
Dopo aver aspirato polveri e residui delle lavorazioni precedenti con assoluta accuratezza, applicare una mano di skin facilitator necessario a rendere omogeneo l'assorbimento del supporto e facilitare la successiva applicazione dello skin microceramic.

APPLICAZIONE SKIN MICROCERAMIC

Miscelare, sino ad ottenere un composto omogeneo, la parte skin liquida 3lt (PARTE A) con la parte skin in polvere 12kg (PARTE B) per circa 4 minuti;

Far riposare per circa 4 minuti;

Rimescolare per 1 minuto;

1. Applicare una mano di skin microceramic
2. Dopo completa essicazione, carteggiatura con carta 220 per rendere omogeneo il supporto e pulire.

Il suddetto ciclo deve avere uno spessore di circa 0.05mm/0,06mm.

APPLICAZIONE SKIN EVO (TRASPARENTE)

Miscelare, sino ad ottenere un composto omogeneo, la parte skin evo 1lt (PARTE A) con la parte skin evo 0,200ml (PARTE B)

1. Dopo 24/48 ore dalla posa dello skin microceramic e dopo aver aspirato polveri e residui delle lavorazioni precedenti con assoluta accuratezza, applicare due mani di trasparente skin evo, con rullo floccato, intervallate l'una dall'altra di 4/5 ore a seconda dell'ambiente e dell'asciugatura della prima mano.

2. Distribuire omogeneamente il prodotto evitando di creare accumuli in corrispondenza dei sormonti che risulterebbero evidenti dopo l'asciugamento;

3. In box doccia e zone umidi sono necessarie tre mani di prodotto;

4. Terminata l'applicazione e fino a completo indurimento della vernice protettiva evitare contaminazioni superficiali dovute a depositi di polvere;

5. Proteggere il prodotto dall'acqua per almeno 24 ore dalla posa;

6. Nel caso si utilizzi del nastro carta o carta gommata per delimitare delle areee o proteggere delle superfici è necessario rimuoverlo a prodotto fresco;

7. Terminata l'applicazione del ciclo Skin Evo la pavimentazione sarà pedonabile dopo 24 ore mentre bisognerà attendere 5/6 gg, condizioni climatiche permettendo, per la messa in esercizio.

PAVIMA SRL
Viale P. Nenni 6/B - 46100 Mantova
www.pavima.it - info@pavima.it